

システム利用の前提

- ■スマートフォンでの権限の取得
- -サイレントモードの許可
- -Bluetoothの許可

■これらの許可がなければ利用できない

PCとスマートフォンの接続

Bluetooth経由でペアリングする

- ■手順
- ① スマートフォン側で検出可能にする(ボタンを押す)
- ② PC側から検索する
- ③ 接続したい機器を選択
- ④ スマートフォンに表示されたPINをPCに入力
- ⑤ 接続完了とPCに表示されたら成功

動作の流れ

- ① PCとスマートフォンのアプリを開始&接続以下繰り返し
- ② 作業状態の取得
- ③ 30秒間スピーカーの音圧を取得
- ④ スピーカーが使用中か判定
- ⑤ ②, ④からスマートフォンに信号を送信
- ⑥ 受信した信号からマナーモードを切り替え

作業状態の取得

- tasklistコマンド
- -起動中の.exeファイルを検出
- -バックグラウンドアプリを検索結果から排除
- -この段階ではchrome等のブラウザアプリの内容は分からない
- C#で詳細な作業状態を取得
- -ブラウザアプリのメインタブのタイトルを取得
- -ウインドウが最小化されていないか

作業状態の判定


- メモリ使用量が多いアプリがあったとき オンラインゲームと仮定し、Wikipediaで アプリ名を検索した結果からゲームか判定
- 複数アプリ起動中のとき 重要度が高いものを優先
- 動画視聴中のとき 以降のスライドで説明する方法によって視聴中か判断

スピーカーの音圧を取得

■フラグ管理

flg[10] 3 **(4)**

①~④でスピーカーを 使用しているか判定



30秒

スピーカーの判定①②

- **(1)**
- -0.1秒ごとにスピーカーの音圧を0~100で取得
- -3以上なら使用中でカウントを+1
 - →3以下は音が小さすぎるためはずす
- **2**
- -カウントが3以上 → 使用中としてフラグを1にする

スピーカーの判定③④

- **3**
- -フラグの**1**が3割以上 \rightarrow スピーカーを使用している …④(1) 3割未満 \rightarrow スピーカーを使用していない …④(2)
- **4**
- (1)最後の9秒のフラグがすべて $0 \rightarrow$ 使用していない
- (2) すべて1 → 使用中
 - → 使い始め&使い終わりを考慮